

NÁVOD K OBSLUZE

TEB HM-HX04 TEB HM-HX05 UV



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE:

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO INSTRUKCE A ULOŽTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Vysoušeč obuvi se nesmí požívat, jeli obuv ponořena ve vodě.
- Vysoušeč obuvi musí být umístěny mimo dosah dětí a zvířat.
- Vysoušeč obuvi musí být chráněn před poškozením přírodních kabelů.
- Vysoušeč obuvi chraňte proti nárazům.
- Vysoušeč obuvi nepoužívejte a neskladujte v blízkosti hořlavých látek a kapalin.
- Vysoušeč obuvi je-li poškozen okamžitě jej přestaňte používat.
- Vysoušeč obuvi před uskladněním je potřeba ochladit na pokojovou teplotu.
- Vysoušeč obuvi se nesmí opravovat, veškerý servis řešte s dovozcem.
- Vysoušeč obuvi udržujte mimo dosah vody, přístroj neomývejte proudem vody nebo sprchou.
- Vysoušeč obuvi po dokončení sušení vypojte z elektrické zásuvky. Při vytažení zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí šňůru, vždy vypojujte uchopením zástrčky.
- Vysoušeč obuvi používejte v souladu s manuálem. Jakékoliv jiné použití je zakázáno.
- Vysoušeč obuvi se nesmí nacházet na dosah kovových předmětů.
- Vysoušeč obuvi nezakrývejte vyhřívací otvory vysoušeče z důvodu cirkulace vzduchu.
- Vysoušeč obuvi nečistěte pomocí čističů na bázi benzínu, alkoholu nebo silných rozpouštědel.
- Vysoušeč obuvi nenechávejte spuštěný bez dozoru.
- Jestli z vysoušeče obuvi začne vycházet z přístroje zápach nebo kouř, okamžitě jej vypojte z elektrické zásuvky.
- Vysoušeč obuvi nepoužívejte na promoklou obuv
- V případě, že obuv je již vysušena a sušení se provádí v teplem prostředí, může teplota výjimečně dosáhnout až 80 °C. Proto vždy po dokončení sušení sušák vypínejte. Nenechávejte suché boty zbytečně sušit sušákem. Hrozí poškození obuvi.

Technická data

- Napětí 230 V~50/60Hz.
- Příkon 15 W.
- Teplotní rozpětí 50 - 60°C
- Nastavitelná velikost obuvi: 34-46 (velikost bot)

POUŽITÍ

Vysoušeč bot se používá k sušení obuvi. U modelu HM-HX05 UV je přidáno UV světlo k dezinfekci. Nejprve nastavte správnou velikost boty vysunutí spodní části vysoušeče obuvi. Do boty vložte vysoušeč obuvi a pak vložte přírodní šňůru do zásuvky. Po výběru nastavení časovače se automaticky spustí proces sušení obuvi. Po dokončení sušení je potřeba vyjmout zástrčku ze zásuvky a pak vyjmout vysoušeč z obuvi. Vysoušeč obuvi je vhodný pro všechny druhy obuvi, který snese teplotu 60°C. Proto u kožených nebo jiných speciálních materiálů je potřeba poradit s výrobcem, zda teplota je vhodná pro daný materiál, ze kterého je obuv vyrobena. Výrobce ani dovozce nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou při špatném používání vysoušeče obuvi nebo poškození bot z důvodu teploty 60°C.

Nastavení časovače:



Vysoušeč obuvi lze nastavit na tyto režimy:

Kontrolka vlevo	Kontrolka prostřední	Kontrolka vpravo	Režim
X	X	X	Stály provoz
X			2 hodiny
	X		4 hodiny
		X	8 hodin
X	X		6 hodin
	X	X	12 hodin

Čistění

Čistění a údržbu vysoušeče obuvi provádějte při vytažení převodní šnůry ze zásuvky a o zchlazeném vysoušeči bot na pokojovou teplotu. Nikdy nepožívejte tekuté a hořlavá čisticíidla nebo neponořujte vysoušeč obuvi do vody.

Technické údaje:

Model:	Napětí:	Příkon:	Vlastnosti:	Hmotnost:
TEB HM-HX04	230 V	15 W	Topení, časovač	0,4 Kg
TEB HM-HX05 UV	230 V	15 W	Topení, UV, časovač	0,4 Kg

Ekologie – Pečujeme o životní prostředí

Každý uživatel může přispět k ochraně životního prostředí. Není to ani těžké, ani příliš nákladné. Za tímto účelem je uživatel povinen odevzdat odpadní elektrické nebo elektronické zařízení označené symbolem přeškrtnuté popelnice do sběrných odpadních zařízení, protože součásti zařízení mohou být nebezpečné pro životní prostředí. Lepenkové obaly odevzdejte do sběrných papíru.

Nevyhazujte s komunálním odpadem!!

Záruční doba

Výrobce poskytuje 24 měsíční záruku počítáno od data běžného nákupu.. K uplatnění reklamace je třeba předložit doklad o nákupu. Reklamované zařízení doručte prodejci nebo dovozci na vlastní náklady a riziko společně s dokladem o nákupu. V záruční době bude zařízení opraveno zdarma do 30 dnů od data doručení dovozci. Záruka se vztahuje na vady materiálů a na špatné provedení zjištěné při používání. Záruka se nevztahuje na vnější mechanické, tepelné a chemické poškození a na jimi způsobené vady a na poškození vzniklé v následku působení vnějších faktorů, jako jsou atmosférické výboje, nesprávné napájecí napětí, stržení plomb, používání v rozporu s určením, jiné náhodné události. Záruka nevylučuje, neomezuje a nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z předpisů o ručení za vady prodané věci.

Povinnosti uživatele elektrického zařízení



1. Jakmile je výrobek označen symbolem přeškrtnutého odpadkového koše, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice 2002/96/EC
2. Je zakázáno umísťování použitého přístroje do odpadů společně s komunálním odpadem
3. Použitý výrobek musí být vyhozen na sběrný dvůr
4. Správný způsob postupování zabráňuje znečištění životního prostředí a zdraví člověka
5. Pro získání více informací o sběrných dvorech použitého výrobku kontaktujte místní orgány
6. Domácnosti hraje důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, odpadních zařízení.

Dovozce

Výhradní dovozce do České republiky:

TEB Europe s.r.o.
Oldřichovice 409
Třinec 73961

www.teb-europe.cz
info@teb-europe.cz
+420 732 933 923

Made in China